

ВЕНТИЛИ
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ
12ТРВК-1; 12ТРВК-1,6; 12ТРВК-2,5;
12ТРВК-4; 12ТРВК-6,3 и 12ТРВК-10

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Терморегулирующие вентили типа 12ТРВК (в дальнейшем – вентили) предназначены для автоматического регулирования степени заполнения испарителей холодильных установок холодильным агентом фреон 12 в зависимости от перегрева паров этого агента на выходе из испарителя.

Вентили могут эксплуатироваться на стационарных холодильных установках общепромышленного назначения, на судовых установках, подводомственных Морскому Регистру, а также на подвижных установках железно- и автомобильного транспорта.

1.2. Холодильный агент – фреон 12 (R12) с маслом ХФ 12-16, ХФ 12-18 ГОСТ 5546-86, ХС-40 ТУ 38.101763-82.

1.3. Номинальная производительность, определяемая при следующих условиях:

температура кипения фреона 12, °C	минус 15
температура конденсации фреона 12, °C	30
настройка на перегрев начала открытия клапана, °C	4±0,5
изменения перегрева после начала открытия клапана, °C	7±1
переохлаждение жидкого холодильного агента на входе в вентиль, °C, не менее	4

соответствует указанной в табл. 1.

Таблица 1

Типоразмер вентилей	Номинальная производительность, кВт (тыс. ккал/ч)
12ТРВК-1	1,16 (1)
12ТРВК-1,6	1,86 (1,6)
12ТРВК-2,5	2,9 (2,5)
12ТРВК-4	4,65 (4)
12ТРВК-6,3	7,33 (6,3)
12ТРВК-10	11,6 (10)

1.4. Максимальная производительность вентилях при условиях, оговоренных в п. 1.3, но при изменении перегрева после начала открытия клапана сверх значения, при котором определялась номинальная производительность, составляет 130±20 % от номинальной.

1.5. Вентили обеспечивают регулирование в диапазоне температур кипения фреона 12 от минус 30 до плюс 10 °C и в диапазоне температур конденсации от 20 до 70 °C.

1.6. Перегрев начала открытия клапана регулируется в пределах от 2 до 8 °C при температуре кипения фреона минус 15 °C и температуре конденсации 30 °C.

1.7. Допускается увеличение перегрева начала открытия клапана вентиля до 4°C при температуре кипения выше плюс 5°C .

1.8. Вентили герметичны при внутреннем давлении до 2,0 МПа (20 кгс/см^2) и сохраняют вакуумную плотность при 700 Па (5 мм рт. ст.) остаточного давления.

1.9. Вентили и элементы их присоединения к трубопроводу выдерживают пробное гидравлическое давление до 2,5 МПа (25 кгс/см^2). Сохранение работоспособности вентилей после воздействия такого давления не гарантируется.

1.10. Вентили работоспособны при температуре окружающей среды от минус 45 до плюс 70°C .

1.11. Вентили сохраняют работоспособность после воздействия пониженной температуры до минус 60°C .

1.12. По устойчивости к воздействию механических факторов внешней среды вентили отвечают нормам Морского Регистра и требованиям, предъявляемым к приборам, устанавливаемым на рефрижераторном подвижном составе, и к автотранспортному оборудованию.

1.13. Дистанционность — длина капиллярной трубки термосистемы вентилей от мембранной головки до термобаллона — 1,5 и 3 м.

1.14. Габаритные, присоединительные размеры и масса вентилей соответствует указанным в приложении.

1.15. Принцип работы вентиля основан на уравнивании сил, создаваемых на клапане и чувствительном элементе давлениями холодильного агента и наполнителя, силами упругих деформации чувствительного элемента и пружины.

ВНИМАНИЕ! В исправном вентиле клапан открыт и струя воздуха, подводимая к входному отверстию, будет выходить из выходного отверстия.

Закрытое положение клапана свидетельствует о неисправности вентиля.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Вентиль терморегулирующий 12ТРВК — 1 шт.

Паспорт — 1 шт.

3. УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯ

Вентили типа 12ТРВК максимально унифицированы между собой. Конструкция вентилей приведена на рис. 1.

КОНСТРУКЦИЯ ВЕНТИЛЕЙ ТИПА 12ТРВК



1 – клапан; 2 – сопло; 3 – корпус; 4 – гайка накидная; 5 – кольцо; 6 – винт ходовой; 7 – термобаллон; 8 – коробка мембранная; 9 – трубка капиллярная; 10 – мембрана; 11 – пружина; 12 – шток; 13 – втулка; 14 – гайка; 15 – ниппель; 16 – прокладка; 17 – штуцер; 18 – ниппель; 19 – прокладка; 20, 21 – гайки; 22 – прокладка; 23 – фильтр; 24 – ниппель.

Рис.1.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

4.1. Вентиль монтируется в разрез трубопровода перед испарителем, термобаллон крепится к всасывающему трубопроводу компрессора за испарителем. Уравнительная линия подключается за термобаллоном в непосредственной близости к нему.

Для пайки фланцев и ниппеля к трубопроводу применяйте твердые припой. Материал ниппеля – латунь ЛС или ЛС 59-1 ГОСТ 2060-73.

4.2. Обеспечьте хороший тепловой контакт термобаллона с трубопроводом, для чего зачистите место крепления на трубопроводе и закрепите термобаллон хомутом или голой медной проволокой, наматывая ее плотно виток к витку. Крепите термобаллон к верхней или боковой образующей трубопровода. Не допускается крепить термобаллон вблизи соединения труб, в месте или после карманов жидкости.

4.3. Изготовителем вентили поставляются настроенными на перегрев начала открытия клапана $(4 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ при температуре кипения минус 15°C и температуре конденсации 30°C .

При необходимости эта настройка может быть изменена медленным вращением регулировочного винта с выдержкой каждые пол-оборота для нормализации режима работы установки.

Для увеличения перегрева вращайте ходовой винт 6 (рис.1) по часовой стрелке, если смотреть с торца винта. Вращение в обратном направлении уменьшает перегрев.

5. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Вентиль закрыт. На изменение температуры за испарителем не реагирует	Из термосистемы вытек наполнитель	Снять термобаллон с трубопровода и подогреть его. Если клапан вентили не открывается или открывается незначительно, значит вентиль неисправен
Вентиль слабо реагирует на изменение температуры за испарителем и не обеспечивает производительность	То же	То же
	Термобаллон имеет плохой контакт с трубопроводом	Термобаллон снять, зачистить место контакта и установить снова
	Капиллярная трубка имеет контакт с испарителем	Устранить касание с испарителем
	Вентиль настроен на слишком большой перегрев	Произвести перенастройку вентили

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Вентиль, перед которым установлен фильтр, слабо реагирует на изменение температуры за испарителем и не обеспечивает производительность. Давление в испарителе пониженное. TRV со стороны входа начинает замерзать.	Засорился фильтр	Промыть фильтр в растворе и установить на место
Вентиль открыт, но не реагирует или реагирует циклично (периодами)	Замерзание влаги в вентиле	Установить или восстановить силикагелиевый осушитель
Вентиль не реагирует или реагирует скачкообразно	Заедание в механизме прибора из-за попадания грязи или дефекты изготовления	Остановить машину. Если после оттайки вентиль работоспособность временно восстанавливается, но после легкого постукивания металлическим предметом по фланцам наступает улучшение работы, то вентиль засорен Проверить наличие утечки течеискателем
Негерметичность соединений вентилей	Ослабли соединения	Подтянуть соединения гаечным ключом.
Характерный свист вентилей при больших тепловых нагрузках	Недостаток фреона в системе	Если установлен недостаток фреона, произвести дозарядку <u>Не трогать настройку вентилей!</u>

При соблюдении всех правил по хранению, монтажу и эксплуатации терморегулирующий вентиль надежен в эксплуатации и не требует особого наблюдения.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Терморегулирующий вентиль 12ТРВК – 1 с заводским номером 7003506 соответствует требованиям действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 04.2016

Штамп ОТК



7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие терморегулирующих вентилей требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Разборка вентиля, не связанная с чисткой фильтра и настройкой вентиля, не допускается. За разобранные вентили предприятие-изготовитель ответственности не несет.

