

Назначение: клапан предназначен для предотвращения подъёма давления рабочей среды в контейнерах-цистернах и вагонах-цистернах выше допустимого установленного значения.

Присоединение к цистерне: смотри таблицу.

Установочное положение на цистерне: вертикальное, колпаком вверх.

* Наличие мембраны в клапане.

Обозначение (табличная фигура)	Номинальный диаметр, DN	Давление настройки Рн, МПа (равное Рраб)	Давление полного открытия Рп.о., МПа	Давление закрытия Рз., МПа	Рабочая среда	Температура рабочей среды Т,°C	Материал корпусных деталей	Рис.	Размеры, мм						Вид присоединения	Масса, кг	
									D	D1	D2	H	H1	n			d
УФ 55130-080*	80	2,2	1,1 Рн	0,9 Рн	неохлаждённые сжиженные газы класса 2, в том числе аммиак при условии установки перед клапаном разрывной мембраны	от -50 до +60	08X18N10T	2	266	220	148	275	308	8	26	фланцевое	23,6 33,9*
-02		1,8						---			---		23,6				
-04*		2,2						148			308		23,2 33,5*				
-05		1,8						--			--		22,7				
-06		1,6											21,7				
-07		1,4											21,5				
-08		1,2											21,4				
-09		1,0											20,8				
-10		0,8											20,1				
-11		0,6											19,8				

