

ПАСПОРТ КА 8804.02000ПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия

Указатель уровня жидкости

Обозначение изделия

КА 8804 т/ф 12кч116к, 12с116к
12нж116к

Предприятие-изготовитель

Кролевещкий арматурный завод
05453 9-71-727

Дата изготовления

Назначение

Предназначен для наблюдения за
уровнем воды и других жидких
неагрессивных сред на котлах,
сосудах, аппаратах и резервуарах

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель							
Номер рамки	2	3	4	5	6	7	8	9
Давление номинальное, Р	25							
Температура рабочей среды, Т °С	250							
Коэффициент сопротивления	-							
Пропуск среды в затворе см ³ /мин, не более	-							
Рабочая среда	Вода и и другие жидкие неагрессивные среды							
Изготовление и поставка	ТУ 26-07-1487-89							
Масса, кг не более	2,3	2,7	3,0	3,7	3,8	4,2	6,8	8,4

ПАСПОРТ КА 8804.02.000 ПС

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	
	12кч116к	12с116к
Корпус, крышка	КЧ 30-6	Ст 20
Штуцер	Ст 3	Ст 3

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Указатель уровня жидкости КА 8804

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

КА 8804.02.000 ТО

Паспорт – 2 экз. на партию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Указатель уровня КА 8804 соответствует ТУ 26-07-1487-89 и признан годным для эксплуатации.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы изделия 10 лет, в том числе срок хранения 30 месяцев в складских помещениях.

Ресурс изделия до списания (замены) - 2500 циклов.

Срок службы действителен при соблюдении потребителем требований, изложенных в данном паспорте.

Гарантии изготовителя (поставщика) - 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки при условии соблюдения потребителем требований по монтажу и эксплуатации, а также правил хранения до монтажа.

Гарантийная наработка 5000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантия не распространяется на стёкла и прокладки.

Отметка ОТК



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КА 8804.02.000 ТО

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ т/ф 12кч116к, 12с116к

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для наблюдения за уровнем воды и жидких неагрессивных сред на котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах, рабочей температурой до 250 °С. Указатель должен использоваться строго по назначению в соответствии с указаниями в техническом паспорте.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Указатель состоит из следующих деталей: корпуса, крышки, стекла, штуцеров. Соединение корпуса с крышкой на болтах.

Перед монтажом указателя уровня жидкости рекомендуется произвести гидравлическое испытание давлением, указанным в техническом паспорте.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления в системе.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установочное положение указателя уровня жидкости вертикальное. Указатели уровня должны быть снабжены арматурой для их отключения от сосудов и продувки.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Указатель уровня жидкости должен храниться в складских помещениях или под навесом.