




РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ НЛ-6А-1, НЛ-6А-2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ААПЦ.648232.008 РЭ

ВНИМАНИЕ!

До изучения руководства реле не включать.

Надежность и долговечность реле напряжения обеспечивается не только качеством устройства, но и правильным соблюдением режимов и условий эксплуатации, поэтому соблюдение всех требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации (РЭ), является обязательным.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны небольшие расхождения между РЭ и поставляемым изделием, не влияющие на параметры изделия, на условия его монтажа и эксплуатации.

Наименование версии	Редакция	Дата
Версия № 0	Оригинальное издание	01.09.11

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение	4
2 Технические характеристики	4
3 Конструктивное исполнение	5
4 Устройство и работа	6
5 Техническое обслуживание	7
6 Размещение и монтаж	8
7 Хранение и транспортирование	8
8 Комплектность	8
9 Гарантии изготовителя	9
10 Сведения об утилизации	9
11 Формулирование заказа	9

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее РЭ предназначено для ознакомления с возможностями, принципом работы и правилами эксплуатации реле НЛ-6А-1, НЛ-6А-2.

Реле напряжения НЛ-6А-1, НЛ-6А-2, в дальнейшем именуемые «реле», предназначены для коммутации цепей постоянного или переменного тока при достижении контролируемым напряжением определенного, предварительно установленного, уровня и регулируемой задержкой включения (для реле НЛ-6А-2).

Реле изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Реле предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях в следующих условиях:

- температура окружающей среды - от минус 40 до плюс 55°C при высоте местности до 1000 м; от минус 40 до плюс 50°C при высоте местности до 2000 м над уровнем моря;
- относительная влажность окружающего воздуха не более 98 % при температуре плюс 25 °C;
- атмосферное давление - от 550 до 800 мм рт. ст.;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих изоляцию реле.

Вибрация мест крепления не должна превышать 3g в диапазоне частот до 15 Гц и 2g в диапазоне частот до 100 Гц.

Степень защиты реле по ГОСТ 14254-96:

- по оболочке – IP40;
- по присоединительным зажимам – IP10.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реле имеет широкий диапазон уставок напряжения, один порог включения (срабатывания) и отключения, настройку шкалы на напряжение включения.

Реле имеет два переключающихся контакта.

Основные технические характеристики реле приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра	
	реле НЛ-6А-1	реле НЛ-6А-2
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц	100 В, 50 Гц
Максимально допустимое напряжение, В	~250	~150
Диапазон уставок включения по напряжению ($\sim U$), В	от 15 до 235	от 12 до 132
Коэффициент возврата	0,9 – 0,95	0,9 – 0,95
Дискретность задания уставки по напряжению включения, В	1	
Время включения реле, с, не более	0,09	согласно уставке по времени
Время отключения реле, с, не более	0,09	
Средняя основная погрешность по напряжению включения, % от уставки	5	
Средняя основная погрешность по напряжению включения к концу срока службы, %, не более	10	
Диапазон уставок по времени, с	-	от 1 до 61
Дискретность уставки по времени, с	-	1
Средняя основная погрешность по времени на всей шкале времени, %, не более	-	от 20 до 5

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Значение параметра	
	реле НЛ-6А-1	реле НЛ-6А-2
Разброс значений уставок по времени, % от уставки, не более	-	1
Величина коммутируемого тока на переключающихся контактах реле при напряжениях от 24 до 250 В, А	от 0,02 до 4,00	
Коммутируемая мощность: в цепях постоянного тока, не более в цепях переменного тока, не более	60 Вт при $\tau = 0,005$ с 30 Вт при $\tau = 0,02$ с 300 ВА при $\cos\varphi \geq 0,5$	
Потребляемая мощность, ВА, не более	6,0 (3,0)*	2,5 (1,6)*
Длительно допустимый ток контактов, А, не более	4	
Механическая износостойкость реле, циклов, не менее	100 000	
Коммутационная износостойкость реле, циклов, не менее	20 000	
Средний срок службы реле, лет	12	
Масса реле, кг, не более	0,2	
Примечание - * в зависимости от заданной уставки включения по напряжению		

3 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Реле выполнено в конструктивном исполнении для установки на плоскость или рейку DIN-35.

Все элементы схемы смонтированы на трех платах печатного монтажа, которые вставляются в корпус, состоящий из передней панели и съемного кожуха.

Габаритные и установочные размеры реле приведены на рисунке 1.

Схема подключения реле приведена на рисунке 2.






Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры реле



НЛ-6А-1



НЛ-6А-2

Рисунок 2 – Схема подключения реле

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Реле напряжения **НЛ-6А-1** на передней панели имеет переключатель («п») для задания напряжения включения.

Напряжение включения определяется по формуле

$$\sim U = (15 + n) \text{ В,}$$


где n – сумма цифр, против которых движки переключателя установлены в верхнее положение.

При превышении контролируемым напряжением заданного значения напряжения включения ($\sim U$) срабатывает выходное реле (К). При срабатывании выходного реле светодиод «К» на передней панели светится красным цветом.

Отключение выходного реле происходит при снижении контролируемого напряжения. Напряжение отключения выходного реле не задается. Коэффициент возврата 0,9 – 0,95 (Коэффициент возврата определяется как $U_{откл}/\sim U$). Светодиод на передней панели реле при этом перестает светиться.

Время включения и отпускания реле не более 0,09 с.

Диаграмма работы реле приведена на рисунке 3.

**Рисунок 3** - Диаграмма работы реле НЛ-6А-1

Реле **НЛ-6А-2** на передней панели имеет два переключателя.

Переключатель «п1» предназначен для задания времени включения выходного реле.

Время включения выходного реле определяется по формуле

$$T_{вкл} = (1 + n1) \text{ с,}$$

где $n1$ – сумма цифр, против которых движки переключателя «п1» на передней панели реле установлены в верхнее положение.

Переключатель «п2» предназначен для задания значения напряжения включения выходного реле.

Напряжение включения определяется по формуле

$$\sim U = (12 + n2) \text{ В},$$

где $n2$ – сумма цифр, против которых движки переключателя на передней панели реле установлены в верхнее положение.

Напряжение отключения выходного реле не задается. Коэффициент возврата 0,9 – 0,95.

При достижении контролируемым напряжением заданного значения напряжения включения ($\sim U$) запускается таймер реле, при этом светодиод «К» на передней панели реле начинает светиться зеленым цветом. Если в течение заданного времени включения ($T_{вкл}$) значение контролируемого напряжения не снижалось ниже $U_{откл}$, выходное реле срабатывает, светодиод «К» на передней панели светится красным цветом. Если в течение времени включения контролируемое напряжение снизилось ниже $U_{откл}$, таймер реле сбрасывается, светодиод на передней панели реле перестает светиться зеленым цветом. При последующем превышении контролируемым напряжением значения напряжения включения происходит повторный запуск таймера отсчета времени включения.

Если после срабатывания реле значение контролируемого напряжения снизилось ниже 0,9 заданного напряжения включения, реле отключается, размыкая ранее замкнутые контакты, светодиод «К» на передней панели перестает светиться красным цветом. Время отпускания реле не более 0,09 с.

Диаграмма работы реле представлена на рисунке 4.




Рисунок 4 - Диаграмма работы реле НЛ-6А-2

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатацию реле разрешается осуществлять лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ в электроустановках и ознакомившимся с данным РЭ.

Техническое обслуживание реле включает:

- проверку при первом включении;
- периодические проверки технического состояния.

Периодические проверки технического состояния реле проводят через 3-6 лет. Первую периодическую проверку рекомендуется проводить через год после ввода в эксплуатацию

Техническое обслуживание реле должно производиться в соответствии с

«Правилами эксплуатации устройств электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» и настоящим РЭ.

По способу защиты человека от поражения электрическим током реле соответствуют классу «О» по ГОСТ 12.2.007.0-94.

Конструкция реле обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ 12.2.007.6-75.

Монтаж реле должен производиться в обесточенном состоянии.

Внимание! Запрещается снимать кожух с реле, находящегося в работе.

При появлении признаков неисправности или перегрева реле (резкий запах, дым и т. п.) необходимо:

- обесточить реле;
- выявить причину неисправности;
- устранить неисправность.

6 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Конструкция реле обеспечивает крепление двумя способами: непосредственно за основание кожуха двумя винтами М3 на плоскость или на DIN-35 рейку с помощью фиксатора, установленного на основании кожуха.

Место установки реле должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсии, от непосредственного воздействия солнечной радиации.

Реле подключается к внешним цепям согласно схеме, приведенной на рисунке 2 настоящего РЭ.

К каждому контактному зажиму реле допускается присоединение не более двух проводников сечением от 0,5 до 1,0 мм² или одного проводника сечением до 2,5 мм².

Перед включением реле в работу необходимо убедиться в отсутствии дефектов, которые могут появиться при нарушении правил транспортирования и хранения.

7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Реле в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности не более 80% при температуре 25°C при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

Реле в упаковке предприятия - изготовителя можно транспортировать крытым железнодорожным или воздушным транспортом без ограничения расстояния или автомобильным транспортом с общим числом перегрузок с одного вида транспорта на другой не более двух:

- по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием – на расстояние до 200 км;
- по булыжным и грунтовым дорогам – на расстояние до 50 км со скоростью до 40 км/ч.

При этом упакованные реле должны быть защищены от непосредственного воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков.

При транспортировании аппаратуры с вмонтированным реле, реле должно быть снято и упаковано в тару предприятия-изготовителя и защищено от воздействия климатических факторов.

Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании – минус 50°C.

8 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

реле напряжения НЛ-6А-1 (НЛ-6А-2)

этикетка

1 шт.;

1 шт.;

руководство по эксплуатации 1-3 шт. на партию
реле, отправляемую в один адрес, или по требованию заказчика в необходимых количествах.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям КД при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации устройства.

Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года в пределах гарантийного срока хранения со дня ввода реле в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 3,5 года от даты изготовления реле.

10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После отказа реле (не подлежащего ремонту), а также окончания срока службы, его утилизируют.

Основным методом утилизации является разборка реле. При разборке целесообразно разделять материалы на группы. Из состава реле подлежат утилизации черные и цветные металлы, пластмассы.

Утилизация реле должна проводиться в соответствии с требованиями региональных законодательств.

11 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе на реле должно быть указано наименование и тип реле.

Пример записи обозначения при заказе реле и в документации другого изделия:

«Реле напряжения НЛ-6А-2».

Таблица рекомендуемых замен реле

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
РЧ-1, РЧ-2, РСГ-11	УРЧ-3М

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
Миком Р121,122,123 УЗА АТ; МРЗС	РЗЛ-01

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
РТ-80, РС-80М2	РЗЛ-03

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
2 РВМ	РВЦ-03-2
ВЛ-34, ВЛ-56	ВЛ-81
ВЛ-36	ВЛ-59
ВЛ-40, ВЛ-41	ВЛ-65, ВЛ-78А, ВЛ-78М, ВЛ-164
ВЛ-43...ВЛ-49	ВЛ-64...ВЛ-69
ВЛ-56	ВЛ-81
ВС-10	ВС-43
РВ 01	ВЛ-69, ВЛ-76М
РВ 03	ВЛ-79М ВЛ-101А ВЛ-103
РВ 03 + РН 54	ВЛ-103А
РВ 112, ЭВ 112 РВ 128, ЭВ 128	ВЛ-100А
РВ 130	ВЛ-64
РВ 113, ЭВ 113, РВ 123, ЭВ 123, РВ 127, ЭВ 127, РВ 133, ЭВ 133, РВ 143, ЭВ 143	ВЛ-102, ВЛ-73А, ВЛ-73М
РВ 114, РВ 124, РВ 134, РВ 144	ВЛ-102, ВЛ-73М
РВ 132, ЭВ 132, РВ 142, ЭВ 142	ВЛ-100А
РВ 15	ВЛ-81

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
РВ 19,	
РВ 215, РВ 225, РВ 235, РВ 245	ВЛ-101А
РВ 217, РВ 227, РВ 237, РВ 247	ВЛ-102, ВЛ-73М
РВ 218, РВ 228, РВ 238, РВ 248	ВЛ-100А
РВМ 12, РВМ 13	ВЛ-104
РВ 12, РВ 13, РВ 14	ВЛ-64, ВЛ-66, ВЛ-68, ВЛ-69, ВЛ-76А, ВЛ-76М, ВЛ-161, ВЛ-162
РВП 72-3121, РКВ 11-33-11, РКВ 11-43-11, РСВ 18-11, РСВ 19-11	ВЛ-73А, ВЛ-73М, ВЛ-102
РВП 72-3221, РКВ 11-33-12, РКВ 11-43-12, РСВ 18-12, 19-12	ВЛ-54, ВЛ-75А, ВЛ-75М, ВЛ-161
РВП 72-3122, РКВ 11-33-21, РКВ 11-43-21, РСВ 19-31	ВЛ-108
РВТ 1200	ВЛ-108
РПВ 01 РПВ 58, 69Т	ВЛ-108
РРВП-1	РВЦ-03

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
РСВ 01-1	ВЛ-68, ВЛ-76М
РСВ 01-3	ВЛ-81, ВС-43
РСВ 01-4	ВЛ-76М
РСВ 01-5	ВЛ-65
РСВ 13	ВЛ-104
РСВ 14	ВЛ-101А
РСВ 15-1, РСВ 15М-1 РСВ 16-1, РСВ 16М-1	ВЛ-64, ВЛ-66, ВЛ-68, ВЛ-69, ВЛ-161, ВЛ-162
РСВ 15-2, РСВ 15М-2 РСВ 16-2, РСВ 16М-2	ВЛ-73А, ВЛ-73М, ВЛ-102
РСВ 15-3	ВЛ-65, ВЛ-78М, ВЛ-164
РСВ 15-4, РСВ 15М-4 РСВ 16-4, РСВ 16М-4	ВЛ-67
РСВ 15-5	ВЛ-75М
РСВ 16-3	ВЛ-59, ВЛ-159М
РСВ 17-3	ВЛ-81
РСВ 17-4	ВС-43-3
РСВ 18-13	ВЛ-100А
РСВ 18-23, РСВ 19	ВЛ-101А
РСВ 160	ВЛ-65, ВЛ-78А, ВЛ-78М, ВЛ-164
РСВ 260	ВЛ-100А
РСВ 255	ВЛ-101А
ТПТ	ВЛ-159

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
РСН 12	НЛ-8, НЛ-18-1
РСН 14, РСН 15, РСН 50-2	НЛ-4
РСН 16, РСН 17, РН-58	НЛ-5

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
РН 53, РН 153, РН 73, РСН-12 РСН 50-1, РСН 50-6, ЭН 524, ЭН 526	НЛ-6, НЛ-6А, НЛ-8, НЛ-18-1, НЛ-19

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
РН 54, РН 154, РСН 18, РСН 50-4, РСН 50-7, ЭН 528, ЭН 529	НЛ-7, НЛ-7А, НЛ-8, НЛ-18-2
РН 54 и РВ 03	ВЛ-103А

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
ПЭ 6, ПЭ-36, ПЭ-37	РЭП-20
РП 8, РП 9 РП 11, РП 12	ПЭ-46
МКУ 48, ПЭ-21 РПУ2-36 РП 16-1	ПЭ-40
РП 16-2, -3, -4	ПЭ-42
РП 16-5, 7	ПЭ-40
РП 17-1	ПЭ-41
РП 17-2, -3	ПЭ-43

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
РП 17-4, -5	ПЭ-41
РП 18-1, -2, -3	ПЭ-44
РП 18-4, -5, -6, -7	ПЭ-45
РП 18-8, -9, -0	ПЭ-45
РП 20	РЭП-20
РП 21М	РЭП-21
РП 23, РП 25	ПЭ-40
РП 221, 222, 225	ПЭ-41
РП 232, 233, 254	ПЭ-42

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
РП 252	ПЭ-45
РП 255	ПЭ-42
РП 256	ПЭ-45
РП 258	ПЭ-44
РПТ 100	РЭП-20
РЭП 25	ПЭ-40, ПЭ-42
РЭП 36	ПЭ-40, ПЭ-42
РЭП 37	ПЭ-44, ПЭ-45
РЭП 38Д	ПЭ-46
РЭП 96	ПЭ-44, ПЭ-45

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
РОФ-11, -12, -13	ЕЛ-11, -12, -13
ЕЛ-8, ЕЛ-10	ЕЛ-11
РСН-25М	ЕЛ-11
РСН-26М	ЕЛ-12
РСН-27М	ЕЛ-13

РЕЛЕ ТОКА

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
РСТ 11, РСТ 13, РСТ 40-1	АЛ-1
РТЗ 51	АЛ-4

РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Заменяемое реле	РЕЛСиС®
УЗОТЭ-2У, РЭЗЭ-6, РЭЗЭ-7, РЗД-1, РЗД-3М, РЗДУ, УБЗ-301, ТК	РДЦ-01

amtorg.com.ru

**ПАО "Электротехнический
завод", РЕЛСis®**

**03680, Украина, г. Киев,
ул. Семьи Сосниных, 9**

тел.: 38 (044) 406-6100

e-mail: sales@reلسis.ua

Коммерческий отдел:

тел.: 38 (044) 406-61-51

38 (044) 406-61-52

38 (044) 406-61-53

факс: 38 (044) 407-20-00

web: www.reلسis.ua