

**СИГНАЛИЗАТОР СД
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА
В БАГАЖНО-ГРУЗОВЫХ ОТСЕКАХ И ТУАЛЕТАХ
САМОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ**

– СД –

ПАСПОРТ

Ра 5.113.011 ПС

на изделие № 1506624

исполнение СД- 7

20 16

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
1. Напряжение питания, В	24,0 - 29,4
2. Диапазон изменения задымленности, %	от 4 до 30
3. Наибольшее значение расхождения между порогом срабатывания и соответствующим ему показанием образцового инфракрасного дымомера, % задымленности	± 1
4. Порог срабатывания сигнализации, % задымленности	7
5. Время срабатывания сигнализации после достижения уровня задымленности в отсеке, равном 1,3 порога срабатывания, с, не более	10
6. Время срабатывания сигнализации после повышения температуры в отсеке до 110 °С, с, не более	10
7. Время выхода на режим, с, не более	10
8. Номинальное значение выходных сигналов: ПОЖАР, мА, не менее ОТКАЗ, мА, не более	20 6
9. Масса изделия, кг, не более	0,25

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Шифр	Количество	Номер	Примечание
1. Сигнализатор СД для обнаружения пожара в багажно-грузовых отсеках и туалетах самолетов транспортной категории	СД-7	1	1506624	
2. Паспорт, поз.1	-	1	-	

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Начальный назначенный ресурс изделия, эксплуатируемого по техническому состоянию, 10 000 ч. в течение начального назначенного срока службы 10 лет.

Срок хранения в транспортной таре в неотапливаемых хранилищах 5 лет.

Указанные ресурс, срок службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

4. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование операции	Срок действия, годы	Подпись
23.12.2016	Консервация упаковыванием по варианту ВУ-5 ГОСТ 9.014-78	5	

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сигнализатор СД для обнаружения пожара в багажно-грузовых отсеках и туалетах самолетов транспортной категории исполнение СД- 7 № 1506624 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

amntorg.com.ru

7. РЕМОНТ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

7.1. Капитальный и средний ремонт

Не предусмотрено

7.2. Текущий ремонт и выполнение работ по бюллетеням и указаниям

Дата выполнения	Наименование, номер и дата документа. Причина выполнения ремонта	Исполнитель работ	Изменения		Подпись ответственного лица	
			ресурса, ч	срока службы, годы	выполнившего	принявшего

8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

8.1. Сведения о взаимозаменяемости.

Сигнализатор СД не взаимозаменяем с датчиком дыма ДД системы пожарной сигнализации багажно-грузовых отсеков СПС БГО.

8.2. Пломбу предприятия-изготовителя без представителя предприятия не снимают.