

Назначение: клапаны устанавливаются на сосудах и аппаратах холодильных машин и установок и предназначены для защиты оборудования от превышения давления рабочей среды сверх допустимого.

Установочное положение на трубопроводе: вертикальное, колпаком вверх.

Обозначение (табличная фигура)	Номинальный диаметр, DN	Давление настройки Рн, МПа (равное Рраб)	Давление полного открытия Рп.о., МПа	Давление закрытия Рз., МПа	Рабочая среда	Температура рабочей среды Т,°С	Материал корпусных деталей	Размеры, мм							Вид присоединения	Вид управления	Масса, кг
								D	d	d1	d2	L	l	H			
УФ 55115-015 28с9п	15	0,5 – 0,8	1,15 Рн	0,8 Рн	воздух, газообразный хладон, аммиак	от -40 до +150	Сталь 20	М36х2	12	15	22	65	52	240	штуцерно-торцевое	автоматическое	1,8
-01 28с9п1		0,8 – 1,6															1,9
-02 28с9п2		1,6 – 2,5															2,0
-03 28с9пЭ		0,5 – 0,8															1,8
-04 28с9п1Э		0,8 – 1,6															1,9
-05 28с9п2Э		1,6 – 2,5															2,0
-06 28с9пТ		0,5 – 0,8															1,8
-07 28с9п1Т		0,8 – 1,6															1,9
-08 28с9п2Т		1,6 – 2,5															2,0

Обозначение (табличная фигура)	Номинальный диаметр, DN	Давление настройки Рн, МПа (равное Рраб)	Давление полного открытия Рп.о., МПа	Давление закрытия Рз., МПа	Рабочая среда	Температура рабочей среды Т,°С	Материал корпусных деталей	Размеры, мм							Вид присоединения	Вид управления	Масса, кг
								D	d	d1	d2	L	l	H			
УФ 55115-025 28с9п	25	0,5 – 0,8	1,15 Рн	0,8 Рн	воздух, газообразный хладон, аммиак	от -40 до +150	Сталь 20	М48х2	22	25	32	70	60	265	штуцерно-торцевое	автоматическое	2,8
-01 28с9п1		0,8 – 1,6															2,9
-02 28с9п2		1,6 – 2,5															3,0
-03 28с9пЭ		0,5 – 0,8															2,8
-04 28с9п1Э		0,8 – 1,6															2,9
-05 28с9п2Э		1,6 – 2,5															3,0
-06 28с9пТ		0,5 – 0,8															2,8
-07 28с9п1Т		0,8 – 1,6															2,9
-08 28с9п2Т		1,6 – 2,5															3,0

