

ООО «ВЕТИНСТРУМЕНТ»**МЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЭМ – 100.****Руководство по эксплуатации.**

г. Одесса

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Мельница электрическая лабораторная универсальная ЭМ – 100 предназначена для размола круп (рис, гречка и др.) для детского и диетического питания, а также зерен натурального кофе, соли, сахара, сухарей. Мельница является прибором настольного типа.

Перед включением мельницы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Потребляемая мощность, не более	----- 0,1 кВт
Напряжение	----- 220 В
Частота тока	----- 50 Гц
Частота вращения ножа	----- 8000 - 10000 мин ⁻¹
Номинальная загрузка	----- 60 г
Время непрерывной работы электромельницы, не более	----- 1 мин
Масса, не более	----- 2,5 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Электромельница	----- 1 шт.
Упаковочная коробка	----- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	----- 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Оберегайте корпус мельницы от ударов, а соединительный шнур от повреждений.

Категорически запрещается включать прибор в сеть при снятой верхней крышке.

Запрещается наливать воду в загрузочную чашу во избежание порчи электродвигателя и поражения электрическим током.

Во избежание преждевременного выхода из строя электродвигателя не рекомендуется включение мельницы без засыпанного продукта в чашу и нарушение режимов работы.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.

Размол продукта осуществляется ножом, вращающимся с большой скоростью в чаше мельницы.

Электромельница состоит из пластикового корпуса, в котором размещены электродвигатель, выключатель и чаша. К корпусу крепится подставка

Включение мельницы осуществляется нажатием и удержанием кнопки.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Откройте крышку путем вращения последней против часовой стрелки.

Засыпьте в чашку номинальное количество продукта, но не менее 10 г.

Устанавливая крышку на место — заверните ее до упора.

Придерживая мельницу за крышку одной рукой, другой нажмите кнопку и удерживайте ее до окончания размол.

Отпустив кнопку, выньте вилку из розетки, и открутив крышку, освободите чашку мельницы от содержимого.

По окончании работы протрите чашку сухой тряпкой.

ВНИМАНИЕ!

Время непрерывной работы электромельницы не должно превышать 60 секунд. Перед каждым последующим помолом необходимо сделать паузу не менее 1 мин.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

При повреждении сетевого шнура замените его в мастерской по ремонту бытовых электроприборов.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить электромельницу в сухом, защищенном от прямого попадания солнечных лучей месте при температуре не ниже $+1^{\circ}\text{C}$ и не выше $+40^{\circ}\text{C}$.

Не оставляйте электромельницу вблизи открытого огня и горячих предметов.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Электромельница ЭМ-100 соответствует
ТУ У 33.3-31640374007-2006

Дата выпуска: март 2016 г. Зав. № 285

Штамп ОТК



10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

10.1 Изготовитель гарантирует работу электромельницы при условии соблюдения правил пользования и ухода, указанных в настоящем руководстве.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации электромельницы со дня продажи – 12 месяцев.

10.3 Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружены дефекты, возникшие по вине изготовителя, следует отослать изделие с оплатой стоимости пересылки за счет изготовителя по адресу:

65031, г. Одесса, ул. Химическая, 4/7.

ООО «ВЕТИНСТРУМЕНТ»

тел. /048/ 721-10-78

www.vet-tool.com